

מידע חשוב בנוגע לבטיחות

למניעת פציעות או תאונות, יש להקפיד על כללי הבטיחות להלן.

- 1. אין לאפשר לילדים להתקרב למכשיר. אין לאפשר לילדים להיות ליד המכשיר בזמן השימוש בו.
 - .2 אין להשתמש במכשיר האליפטי עם בגדים רפויים, מכנסיים רחבים או חצאית.
 - .3 יש לנעול נעליים עם סוליות גומי או נעלי טניס בזמן השימוש במכשיר.
 - 4. יש למקם את המכשיר האליפטי על משטח חלק וקשיח.
 - 5. משקל המשתמש המרבי המותר הוא 100 קייג.
 - .6 מערכת הרכיבה המכאנית של האופניים תלוית מהירות.
 - .7 המכשיר מיועד לשימוש ביתי.
- 8. יש לוודא לפני כל שימוש שכל המחברים במכשיר מחוזקים היטב. אם מצאתם חלק פגום, אל תשתמשו במכשיר עד לתיקונו.
 - 9. רפידת המעצור עלולה להתבלות. לכן יש לוודא לפני השימוש את תקינותה.
- 10. ניתן לשמור על בטיחות המכשיר רק אם הוא נבדק באופן סדיר, כדי לגלות שהוא אינו סובל מבלאי כלשהו.
 - .11 המכשיר אינו מתאים לצרכים רפואיים.

הוראות הפעלה

ו. מצבי פעולה:

מצב הפעלה : אחרי הפעלת המכשיר, יישמע צפצוף והמסך יציג את כל הסימנים (תמונה
לאחר שתי שניות המכשיר יעבור למצב הגדרות (תמונה 2).





תמונה 1

תמונה 2

במשך (RPM) באשר לא מבוצעת פעולה כלשהי או כאשר לא נקלט אות סל״ד (RPM) במשך 2. 4 דקות, המחשב ייכנס למצב שינה. לחיצה על מקש כלשהי בשלב זה תעיר את המחשב בשנית.

וו. הגדרות משתמש:

במצב הראשוני, לחצו על ▲ או ▼ כדי לבחור באחת מההגדרות : 0U, 1U, 1U, 3U, 3U, 3U, 10, 10.

- 1. אחרי לחיצה על ENTER לאישור, תתבקשו להזין את הגדרת המין. בצד ימין תוצג ההודעה SEX. לחצו על ▲ או ▼ כדי לבחור בזכר (male) או נקבה (female).
- 2. אחרי לחיצה על ENTER לאישור המין, יש להזין את גיל המשתמש: בצד ימין של המסך. יוצר AGE. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת הגיל.

- אישור הגיל, יש להזין את גובה המשתמש : בצד ימין של המסך ENTER. יוצר H.t לחצו על ▲ או ▼ לבחירת בגובה.
- אישור הגובה, יש להזין את משקל המשתמש : בצד ימין של המסך ENTER 4. אחרי לחיצה על M.t אחרי לחיצה על או עד לבחירת המשקל. יוצר W.t. לחצו על ▲ או עד לבחירת המשקל.
 - 5. אחרי לחיצה על ENTER לאישור המשקל, המחשב יעבור למצב תוכנית.



ווו. סוג תוכנית:

בבחירת סוג תוכנית, לחצו על ▲ או ▼ כדי לבחור באחד ממצבי האימון הבאים : ידני (MANUAL) → תוכנית (PROGRAM) → כושר (FITNESS) → וואט (WATT) → אישי קצב לב (H.R.C) → קצב לב (PERSONAL)

1. מצב ידני:

▼ אחרי לחיצה על ENTER לבחירת מצב ידני, תיכנסו להגדרת דרגת האימון: לחצו על ▲ או לבחירת בדרגת האימון.

▼ אחרי לחיצה על ENTER לאישור דרגת האימון, תיכנסו להגדרת הזמן: לחצו על או גחרי לחיצה על חיצה על גחרי לבחירת זמן האימון.

▼ אחרי לחיצה על ENTER לאישור זמן האימון, תיכנסו להגדרת המרחק: לחצו על א או לבחירת מרחק האימון.

▼ אחרי לחיצה על ENTER לאישור מרחק האימון, תיכנסו להגדרת הקלוריות : לחצו על ▲ או לבחירת קלוריות.

2. מצב תוכנית:

▲ אחרי לחיצה על ENTER לבחירת מצב תוכנית, תיכנסו להגדרת תוכנית P1-P12 : לחצו על אחרי לחיצה על דבחירה מתוך טבלת האימון.

אחרי לחיצה על ENTER לאישור טבלת האימון, תיכנסו להגדרת דרגת האימון : לחצו על ▲ או לבחירת דרגת האימון.

▼ אחרי לחיצה על ENTER לאישור דרגת האימון, תיכנסו להגדרת הזמן: לחצו על או לבחירת זמן האימון.

▼ אחרי לחיצה על ENTER לאישור זמן האימון, תיכנסו להגדרת המרחק: לחצו על א או לבחירת מרחק האימון.

▼ אחרי לחיצה על ENTER לאישור מרחק האימון, תיכנסו להגדרת הקלוריות : לחצו על

לבחירת קלוריות.

3. מצב כושר:

אחרי לחיצה על ENTER לבחירת מצב כושר, תיכנסו להגדרת בדיקת כושר גופני. לחצו על START/STOP כדי להתחיל בבדיקה.

הבדיקה תמשך 8 דקות, ולאחריה יופיע התוצאות הבאות :

מצב גופני	תוצאה
טוב מאוד	1F
טוב	2F
רגיל	3F
רע	4F
רע מאוד	5F

.4 מצב וואט

אחרי לחיצה על ENTER לבחירה במצב וואט, תיכנסו להגדרת הזמן : לחצו על ▲ או ▼ לבחירת זמן האימון. זמן האימון.

אחרי לחיצה על ENTER לאישור זמן האימון, תיכנסו להגדרת המרחק : לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מרחק האימון.

▼ אחרי לחיצה על ENTER לאישור מרחק האימון, תיכנסו להגדרת הקלוריות: לחצו על ▲ או לבחירת קלוריות.

: מצב אישי

▼ אחרי לחיצה על ENTER לבחירת מצב אישי, תיכנסו להגדרת דרגת האימון: לחצו על או על או דרגת האימון: לחצו על או דרגת בדרגת האימון של המקטע הראשון, ולאחר מכן לחצו על ENTER כדי לאשר ותעברו להגדרת המקטע הבא..

לחצו על ENTER למשך 3 שניות לשמירת טבלת האימון, והיכנסו להגדרת הזמן : לחצו על ▲ או לבחירת זמן האימון.

אחרי לחיצה על ENTER לאישור זמן האימון, תיכנסו להגדרת המרחק : לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מרחק האימון.

▼ אחרי לחיצה על ENTER לאישור מרחק האימון, תיכנסו להגדרת הקלוריות: לחצו על ▲ או על בחירת קלוריות.

6. מצב קצב לב:

אחרי לחיצה על ENTER לבחירת מצב קצב לב, תיכנסו להגדרת אחוז קצב הלב (55%, 55%, 90%, Tag): לחצו על ▲ או ▼ לבחירת קצב הלב הרצוי. אחרי לחיצה על ENTER לבחירת דרגת קצב הלב, תיכנסו להגדרת הזמן : לחצו על ▲ או ▼ לבחירת זמן האימון. זמן האימון.

אחרי לחיצה על ENTER לאישור זמן האימון, תיכנסו להגדרת המרחק : לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מרחק האימון.

▼ אחרי לחיצה על ENTER לאישור מרחק האימון, תיכנסו להגדרת הקלוריות: לחצו על א או לבחירת קלוריות.

בחירה בקצב לב שונה (tag):

אחרי לחיצה על ENTER לבחירת tag תיכנסו להגדרת קצב לב חופשי. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת קצב החופשי. לחצו על גם או ד

אחרי לחיצה על ENTER לבחירת רמת קצב הלב, תיכנסו להגדרת הזמן : לחצו על ▲ או ▼ לבחירת זמן האימון.

אחרי לחיצה על ENTER לאישור זמן האימון, תיכנסו להגדרת המרחק : לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מרחק האימון.

▼ אחרי לחיצה על ENTER לאישור מרחק האימון, תיכנסו להגדרת הקלוריות: לחצו על א או לבחירת קלוריות.

7. מצב אקראי

אחרי לחיצה על ENTER לבחירת מצב אקראי, תיכנסו להגדרת הזמן : לחצו על ▲ או ▼ לבחירת זמן האימון.

אחרי לחיצה על ENTER לאישור זמן האימון, תיכנסו להגדרת המרחק : לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מרחק האימון.

▼ אחרי לחיצה על ENTER לאישור מרחק האימון, תיכנסו להגדרת הקלוריות: לחצו על א או לבחירת קלוריות.

IV. בדיקת התאוששות:

בזמן כל אחד במצבי האימון, לחיצה על לחצן RECOVERY תכניס אתכם לבדיקת התאוששות שתתחיל בבדיקת קצב הלב אחרי 10 שניות.

- .1 אם לא מתקבל אות קצב לב בתוך 10 שניות, המערכת תצא מבדיקת ההתאוששות אוטומטית.
- אם מתקבל אות קצב לב בתוך 10 שניות, המערכת תתחיל בבדיקה למשך 60 שניות. פנו לטבלת התוצאות להלן:

בדיקה :



: תוצאה



מצב מצב	מצב גופני
1 מעול	מעולה
2 טוב ו	טוב מאוד
3 טוב	טוב
רגיל 4	רגיל
רע 5	רע
רע מ	רע מאוד

.V פונקציות מרכזיות:

:START/STOP לחצן. 1

לחצו על לחצן זה כדי להתחיל ישירות באימון בכל אחד ממצבי האימון. בזמן האימון, לחצו על לחצן זה כדי לעצור, ואז לחצו עלי כדי להמשיך באימון.

:ENTER לחצן. 2

לחצו על לחצן זה כדי לאשר בחירה ולעבור להגדרה הבאה.

.3 לחצני ▲ ו-▼:

מאפשרים לכוון את המין, גיל, גובה, משקל, זמן, מרחק, קלוריות, קצב דופק מטרה ורמת אימון.

:RECOVERY לחצן. לחצן

לחצו כדי להיכנס למצב בדיקות התאוששות.

:RESET לחצן.5

- א. בזמן הגדרת מצב משתמש, לחצו על לחצן זה כדי לחזור למצב בחירת משתמש.
- ב. לחצו על לחצן זה כדי לאתחל מצב בחירת תוכנית אימון בזמן הגדרת מצב תוכנית או כשהמכשיר בהשהיה.
 - ג. המחשב יחזור לנקודת ההתחלה לאחר לחיצה על לחצן זה למשך 3 שניות.

:QUICK START לחצן. 6

לחצו על מקש זה כדי להיכנס למצב ידני ולהתחיל באימון. הזמן המוגדר מראש הוא 0:00. המרחק המוגדר מראש הוא 0.00 ומספר הקלוריות הוא 0.

.VI פונקציות:

שמירה	ברירת מחדל	טווח	חלון	מס׳ פריט
כן	זכר	זכר/נקבה	מין	1
כן	30	10-100	גיל	2
כן	68	10-150 קייג	משקל	3
כן	175	90-210 סיימ	גובה	4
לא	0:00	99: 59 — 0: 00	זמן	5
לא	0.0	99.99 - 0.0	מרחק	6
לא	0	999 — 0	קלוריות	7
לא	0.0	99.9 - 0.0	מהירות	8
לא	0	200 – 200 פעימות דקה	דופק	9
לא	0	0 – 250 סלייד	סלייד	10
כן	0U	U0-U4	משתמש	11
לא	1L	L1-L24	דרגת התנגדות מעצור	12

.VII הוראות לטבלאות אימון:

1. טבלאות מצב תוכנית:



			р цина
0:00	0.0 U.U	0.00	1 U T

• P1	• P2	2. טבלאות תוכניות 1P – 12P. P3
• P4	• P5	• P6
• P7	• P8	• P9
• P10	• P11	• P12
	:(Tag ,90% ,75% ,59	5%) (H.R.C) טבלאות דופק (.
•HKC(55%)	•HKC(75%)	●HKC(90%)
		ш.

		UD.
	 -	
000		